

L'aromathérapie par Naturactive.

Découvrez également le diffuseur Volcan, qui fonctionne par effet venturi. Ce mode de diffusion puissant permet de bénéficier des bienfaits des huiles essentielles dans une grande pièce (surface allant jusqu'à 100 m²). Ses lignes originales s'intègrent à tout style d'intérieur.



Pour accompagner votre diffusion, Naturactive propose également :

- Une gamme de 44 huiles essentielles issues de l'agriculture biologique*, 100% pures et d'origine naturelle. Idéales à diffuser dans l'atmosphère, seules ou en mélange (lire attentivement les mentions sur l'étui et la notice des huiles essentielles).
- Une gamme de 7 COMPLEX' pour diffusion BIO, pour tous les moments de bien-être au quotidien (Relaxation, Sommeil, Tonus, Respiration, Protection, Air pur, Citronnelle).



Pierre Fabre Médicament
45 place Abel Gance - 92100 Boulogne
Retrouvez nos produits et nos conseils
sur www.naturactive.fr


Pierre Fabre
Consumer Health Care
UNE DIVISION PIERRE FABRE MÉDICAMENT



La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques.

A ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder à sa collecte sélective :

- dans les points de distribution en cas d'achat d'un produit équivalent.
- dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.).

Ainsi vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques qui peuvent avoir des effets potentiellement néfastes sur l'environnement et la santé humaine.



Cet appareil répond aux exigences de la communauté européenne en matière de sécurité, d'hygiène, d'environnement et du respect de la protection des consommateurs.

Importé par :
Gingo Biloba SA/NV
1150 Brussels - BE
ACL N° 3401540259366

*Hors Huile Essentielle Litsée Citronnée

675739

Description :

Simple et discret

Ce diffuseur ultrasonique permet de profiter des bienfaits des huiles essentielles facilement. Pratique par sa petite taille et simple d'utilisation, il vous accompagnera à la maison comme au bureau grâce à sa possibilité de branchement sur secteur ou sur port USB. Il diffuse les huiles essentielles sans les dénaturer. Ce diffuseur est silencieux pour un confort optimal. Un agréable clapotis d'eau accompagne la diffusion, pour encore plus de détente. Sa base en bois lui donne un design moderne, qui s'intégrera dans de multiples décorations d'intérieur. Il est adapté pour une pièce dont la surface est inférieure à 30 m².


Arrêt automatique

Le produit s'arrête automatiquement lorsque le niveau d'eau est trop bas, afin de ne pas consommer d'énergie inutilement. Finie la crainte de partir en laissant le diffuseur allumé !

Couleurs changeantes

Une fonction lumineuse avec jeu de couleurs changeantes accompagne la diffusion, pour une ambiance relaxante et personnalisable.

Contenu :



Caractéristiques techniques

Diffuseur ultrasonique
Volume d'eau nécessaire au niveau max : 40 ml
Taille : 161 mm (H) x 81 mm (Dia)
Poids : 267g (avec adaptateur)
Alimentation : (Input) AC100-240V - 50/60 Hz. (Output) DC5V 1A. Puissance : 2,5 W,

Conseils d'utilisation :



1. Brancher le câble sous le diffuseur.

2. Oter le cache extérieur.

3. Remplir la cuve d'eau (de préférence d'eau minérale si votre eau courante est très calcaire).



4. Ajouter quelques gouttes d'huiles essentielles ou de Complex' pour diffusion Naturactive (respecter les précautions d'usage fournies avec les produits), pour une diffusion de 3h environ.

5. Refermer le cache extérieur.

6. Brancher l'appareil sur port USB ou sur secteur à l'aide de l'adaptateur fourni.



7 Appuyer sur le bouton ON/OFF pour démarrer la diffusion. Le voyant lumineux au dessus des boutons indique que la diffusion est en cours. Appuyer de nouveau sur ON/OFF pour éteindre l'appareil.



8 Régler les couleurs selon vos envies avec le bouton «LUMIERE» :
 - 1^{ère} pression : mise en route du jeu de couleurs changeantes.
 - 2^{ème} pression : fixer la couleur de votre choix
 - 3^{ème} à 9^{ème} pression : choix d'une couleur fixe (rouge → vert → bleu → orange → bleu clair → rose → mauve). Pour cela, appuyer sur le bouton «LUMIERE» autant de fois que nécessaire pour atteindre la couleur de votre choix.
 - 10^{ème} pression : arrêt des jeux de lumière.

9 Lorsque le niveau d'eau est insuffisant, un voyant rouge clignote 5 fois à l'intérieur du diffuseur et la diffusion s'arrête. Appuyer sur ON/OFF, débrancher l'appareil, et recommencer les opérations à partir de l'étape 1.

10 Pour entretenir le diffuseur, débrancher l'appareil et vider le contenu de la cuve. Mettre quelques gouttes de Nettoyant pour diffuseur Naturactive dans la cuve et laisser agir quelques minutes. Vider ensuite la cuve, et nettoyer si besoin les dépôts à l'intérieur de la cuve avec un coton-tige, sans appuyer sur la membrane. Rincer ensuite à l'eau tiède et essuyer délicatement. Nous vous recommandons de nettoyer régulièrement votre diffuseur pour augmenter sa durée de vie (au moins une fois par mois).

Précautions d'emploi :

Tout au long de ces précautions d'emploi, le terme « appareils » se rapporte au diffuseur et au câble d'alimentation.

Avant d'utiliser les appareils, lire attentivement les précautions d'emploi décrites ci-après et conservez-les précieusement.

Vérifiez toujours que vous manipulez correctement les appareils.

- Si le diffuseur dégage une odeur de brûlé ou présente d'autres signes de dysfonctionnement important, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise électrique et contactez la pharmacie dans laquelle vous l'avez acheté.
- En cas de chute des appareils, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Ne faites pas déborder d'huiles essentielles de la cuve du diffuseur, elles pourraient alors tâcher le meuble sur lequel est placé ce dernier.
- N'essayez pas de démonter, ni de modifier les appareils, vous perdriez alors tout droit à la garantie d'un an.
- Evitez de plier, tordre ou tirer le fil d'alimentation, cela pourrait l'endommager et générer des risques d'incendie ou de décharge électrique.
- Ne placez pas d'objets lourds sur les appareils.
- Ne placez pas le diffuseur sur un meuble incliné ou instable.
- N'exposez pas les appareils à de fortes températures.
- Evitez de diffuser les huiles essentielles en présence d'un enfant de moins de 7 ans, de femmes enceintes ou allaitantes, ou de personnes souffrant d'allergies aux huiles essentielles.
- N'utilisez pas les appareils à proximité d'une flamme nue.
- N'immergez pas les appareils dans l'eau.
- Appliquez les recommandations d'usage des huiles essentielles.
- Utilisez ce diffuseur uniquement avec les produits recommandés : eau et huiles essentielles. L'utilisation d'autres substances peut engendrer un risque de toxicité ou d'incendie.
- Ces appareils ne peuvent être utilisés que par une personne responsable informée sur leur utilisation.
- Tenir hors de la portée des enfants.

BON DE GARANTIE :

Ce diffuseur est garanti pour une période de **1 an** à compter de la date d'achat, en cas d'utilisation correcte de l'appareil suivant les indications fournies dans la notice d'utilisation. Dans tout autre cas, la garantie ne sera pas acceptée. Dès qu'un problème est rencontré durant la période de garantie, veuillez contacter votre pharmacien pour connaître la marche à suivre et les modalités de remplacement. Le produit doit être retourné dans son emballage d'origine.

Rappel : La garantie ne prend pas en charge la casse, ni les défauts liés à une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien de l'appareil (niveau d'eau trop élevé ou trop faible, appareil non entretenu régulièrement, ...).

ATTENTION, pour être valable, le bon de garantie doit obligatoirement être tamponné et daté, et accompagné d'un ticket d'achat daté. **Préciser le type de dysfonctionnement constaté sur le bon de garantie.**

.....

Bon de garantie

Naturactive - Diffuseur d'huiles essentielles Iriséa

Date d'achat :/...../.....

Nom et adresse du pharmacien :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cachet de la pharmacie :



Type de dysfonctionnement :

.....

.....

.....

.....

.....